

Technotrend TV Karte DVB-C/T 4500 CI Gerät nicht verfügbar

Geschrieben von: Administrator

Freitag, den 30. Mai 2014 um 17:42 Uhr - Aktualisiert Samstag, den 31. Mai 2014 um 12:24 Uhr

Ich habe mich hier mit einer Technotrend TV Karte PCI-e herumgeärgert.

Model: DVB-C 4500 CI PCIeexpress

TV Karte eingebaut und Software installiert und danach wie man es gewohnt ist ruft man das TV Programm auf...

Es kam eine Fehlermeldung: Gerät nicht verfügbar, Gerät wird benutzt.

Die liegt anscheinend an der Hardware-Erkennung von Windows 7 oder an einem Fehler bei den Treibern.

Nach längerem herumsuchen im Internet habe ich etwas gefunden.

Technotrend TV Karte DVB-C/T 4500 CI Gerät nicht verfügbar

Geschrieben von: Administrator

Freitag, den 30. Mai 2014 um 17:42 Uhr - Aktualisiert Samstag, den 31. Mai 2014 um 12:24 Uhr

Es ist ganz einfach, sucht nach der Datei "Hardware.ini" und diese wird dann einfach gelöscht.

Diese liegt im Programmverzeichnis und wird bei einem Neustart der TV-Anwendung wieder neu angelegt.

Danach muss man unter Optionen noch einmal die Hardware erkennen lassen, stellt danach den Tuner ein auf Kabel oder DVB-T und fängt an nach den Kanälen zu scannen.

Dann funktioniert auch das Fernsehen.

Viel Spass

Technotrend TV Karte DVB-C/T 4500 CI Gerät nicht verfügbar

Geschrieben von: Administrator

Freitag, den 30. Mai 2014 um 17:42 Uhr - Aktualisiert Samstag, den 31. Mai 2014 um 12:24 Uhr

Euer Admin