

Apcupsd über Netzwerk abfragen oder als Client einbinden !

Hier eine kleine Anleitung welche Einstellungen man machen muss, damit man weitere PCs über das Netzwerk mit einer USV herunterfahren kann.

Ich habe hier mehrere Computer im Einsatz und Virtuelle Maschinen, die über eine USV angeschlossen sind.

Damit die Virtuellen Maschinen und der physikalische Client heruntergefahren werden bei einem Stromausfall, habe ich meine apcupsd auf Netzwerk konfiguriert.

Zuerst einmal die Datei **/etc/apcupsd/apcupsd.conf** mit einem Editor öffnen.

Hier muss man an 5 Zeilen Änderungen vornehmen:

Einstellungen für APCUPSD als Netzwerk-Client

apcupsd als Client oder Slave

Geschrieben von: Administrator

Donnerstag, den 25. August 2011 um 10:58 Uhr -

UPSCABLE ether

UPSTYPE net
DEVICE 192.168.1.5:3551

NISIP: 192.168.1.5

NISPORT 3551

Danach die Datei abspeichern und **/etc/init.d/apcupsd start** aufrufen.

Danach wir euer zweiter Rechner ebenfalls bei Stromausfall herunter gefahren.

apcupsd als Client oder Slave

Geschrieben von: Administrator

Donnerstag, den 25. August 2011 um 10:58 Uhr -

Viel Spass

Euer Admin